

# INSTRUCTIONS TO OPERATE JACUZZI AT CASA LAS PALMAS

## INSTRUCCIONES PARA OPERAR JACUZZI EN CASA LAS PALMAS




### TO DRAIN OLD WATER FOR CLEAN UP

### PARA DRENAR EL AGUA EXISTENTE Y LIMPIAR

1.- Open “Bottom-valve” and “out-valve” close all other valves

*Abrir la valvula “Bottom-valve” y “out-valve” y cerrar todas las demás*



**Note:** Stop the pump when the water level is about 4-5” of the bottom of the Jacuzzi and finish emptying manually with a bucket.

**Nota:** Pare la bomba cuando queden 4-5” en el fondo del jacuzzi y termine manualmente sacando el agua con una cubeta.

2.- Position filter valve to “Drain” and open the drain valve.

*Posicione la válvula del filtro en la posición “Drain” y abra la válvula de drenado*



3.- Turn ON the pump; the Jacuzzi should start to empty and drain the old water.

*Encienda la bomba; el Jacuzzi debe empezar a vaciarse*

Valve Open  
*Valvula Abierta*



For reference  
*Para su referencia*

Valve Close  
*Valvula Cerrada*



## TO START JACUZZI

### PARA EMPEZAR A USAR EL JACUZZI


Make sure the water level is filled all the way up. At least  $\frac{3}{4}$  of the way covering the skimmer

*Asegúrese de que el nivel del agua se halla llenado hasta arriba. Como mínimo a  $\frac{3}{4}$  partes tapando el desnatador*



1.- Open all valves. Only the "Vacuum-valve" should be closed

*Abra todas las válvulas, solo la "Vacuum-valve" debe estar cerrada*



2.- Make sure the filter valve is in the "filter" position and turn ON the pump

*Asegúrese de que la válvula del filtro se encuentre en la posición de "Filter" y encienda la bomba*



**Note:** After this just turn ON or OFF the pump as needed to use the Jacuzzi.

**Nota:** Después de esto solo apague o prenda la bomba cuando desee utilizar el jacuzzi.